

Monteringsinstruktion låscylindrar fönsterdörrar

Invändigt handtag för låscylinder med medbringare:



Låscylindern skruvas fast emot den invändiga handtagsskylten, se nedan.
Låscylinderns medbringare kapas till lämplig längd.

Utvändigt handtag för låscylinder med medbringare:



Utvändig låscylinder skruvas fast inifrån, genom dörrblad och låskista.
Låscylinderns medbringare kapas till lämplig längd.
En distans behövs mellan låskista och utvändig låscylinder, se nedan.



Trä, ca 7 mm (FD)



Med utv alu, ca 17 mm (AFD)

